

Bedienungsanleitung für eine waod-schiebe-faltanlage, die sich an zwei seiten öffnet

Die folgende Reihenfolge zeigt Ihnen, wie die Schiebe-Faltanlage geschlossen wird; angefangen mit der Schiebe-Faltanlage in der vollständig geöffneten Position und in den Abstelnischen eingefaltet.

1. Sicherstellen, dass die Linie der Schiebe-Faltanlage frei von Personen und Hindernissen ist.
2. Die Schiebe-Faltanlage mit dem durchgehenden Griff aus einer der Abstelnischen herausziehen.
3. Langsam zur gegenüberliegenden Wand gehen und die Schiebe-Faltanlage sanft ziehen, bis sie vollständig ausgefahren ist.
4. Die andere Schiebe-Faltanlage aus der Abstelnische auf der gegenüberliegenden Seite der Öffnung herausziehen und diese Schiebe-Faltanlage wie in 3) dargestellt ausfahren.
5. Sobald die beiden Hälften der Schiebe-Faltanlage vollständig ausgefahren sind und sich berühren, eine der Schiebe-Faltanlagen zurückschieben, sodass eine Öffnung von ca. 60 cm entsteht und eine Person in den Laden eintreten kann.
6. Zurück zu einer der Abstelnischen gehen und die Bodenverriegelung so nahe wie möglich zu der Abstelnische in die entsprechende Bodensteckdose positionieren. Die Bodenverriegelung kann abgesenkt werden, indem der Entriegelungsknopf der Schraube nach außen gezogen wird, während die Schraube nach unten in die Bodensteckdose gedrückt wird.
7. Den Knopf erst los lassen, wenn die Bodenverriegelung ganz unten ist. Die Verriegelung wird in dieser Position automatisch gesichert.
8. Die Schiebe-Faltanlage entlang gehen und die übrigen Bodenverriegelungen in ihren jeweiligen Bodensteckdosen positionieren.
9. Die Vorgänge 7), 8) und 9) mit der anderen Hälfte der Schiebe-Faltanlage wiederholen.

10. Die Schiebe-Faltanlage schließen, indem die Verriegelungsbolzen mit Hilfe des Griffs fest miteinander eingerastet sind.

11. Sobald die Verriegelungsbolzen vollständig eingerastet sind, kann die Schiebe-Faltanlage durch Drehen des Schlüssels, der den Zweipunkt-Hakenverschluss aktiviert, verriegelt werden.

Die folgende Reihenfolge zeigt Ihnen, wie die Schiebe-Faltanlage geöffnet wird, wenn sie vollständig geschlossen und verriegelt ist.

1. Die Schiebe-Faltanlage durch das Drehen des Schlüssels entsperren, die Schiebe-Faltanlage zur Seite schieben und den Laden betreten.
2. Die Bodenverriegelungen heben (beginnend mit der Bodenverriegelung, die am nächsten zur Verriegelungsstange liegt), indem der Entriegelungsknopf nach außen gezogen und die Schraube vollständig angehoben wird.
3. Sicherstellen, dass die Schrauben vollständig angehoben werden und den Entriegelungsknopf erst loslassen, wenn die Schraube sich in der höchstmöglichen Position befindet.

ACHTUNG Das Bewegen der Schiebe-Faltanlage, wenn eine oder mehrere Bodenverriegelungen nicht vollständig angehoben sind, kann die Schiebe-Faltanlage und den Boden beschädigen.

4. Sobald alle Bodenverriegelungen angehoben und in der höchstmöglichen Position gesichert sind, kann die Schiebe-Faltanlage bewegt werden, indem die Führungsstange sanft gedrückt wird, während sie in die Abstelnische gefahren wird.
5. Weiter gehen und gleichzeitig vorsichtig drücken, bis die Schiebe-Faltanlage vollständig in die Abstelnische eingefaltet ist.
6. Die Vorgänge 2), 3), 4) und 5) mit der anderen Hälfte der Schiebe-Faltanlage wiederholen.