

## Wartungs- und Instandhaltungsanleitungen für waod-schiebe-faltanlagen

### 1. Wartungsvertrag

WAOD verpflichtet seine Kunden nicht, einen bindenden regelmäßigen Wartungsvertrag abzuschließen.

### 2. Allgemeines

Alle Armaturen sollten mindestens einmal im Jahr auf Dichtigkeit und Verschleiß überprüft werden und die Befestigungsschrauben müssen bei Bedarf nachgezogen werden. Im Falle eines Fehlers muss WAOD umgehend kontaktiert werden.

### 3. Schiene

Die Innenseite der Deckenschiene muss einmal jährlich gereinigt werden, um irgendwelche lose Teile zu entfernen.

### 4. Verriegelungen und Schrauben

Die senkrechten Boden- und Schienenverriegelungen und die Schließzylinder müssen gelegentlich sehr leicht durch ein entsprechendes Spray (WD 40) geschmiert werden.

Die Rad- und Stangenabhängungen dürfen NICHT geschmiert werden.

### 5. Bodenbuchsen

Das Innere der Bodenbuchsen muss gelegentlich mit einem Staubsauger gereinigt werden. Den Staubschutzsprungdeckel während des Staubsaugens mit einem Bleistift oder etwas Ähnlichem herunterdrücken.

### 6. Reinigen von pulverbeschichteten Oberflächen

Die Reinigung der pulverbeschichteten Oberflächen der Schiebe-Faltanlage muss bei einer kalten Temperatur (max. Oberflächentemperatur 20 °C) mit Wasser und einem pH-neutralen Reinigungsmittel und einem weichen Tuch oder Schwamm durchgeführt werden. Schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis greifen die Oberfläche der Pulverbeschichtung an und sollten deswegen vermieden werden.

Zur Entfernung von hartnäckigen Fett- und Ölverschmutzungen empfehlen wir die Verwendung von duftfreiem Brennspritus. Dieser darf nur für kurze Zeit angewendet und dann mit sauberem Wasser abgespült werden.

Um einen dauerhaften Glanz zu erhalten, empfehlen wir die gelegentliche Anwendung eines flüssigen Autowaxes.

### 7. Reinigen von Polycarbonat-Oberflächen

Die Polycarbonat-Oberflächen der Schiebe-Faltanlage müssen mit sauberem Wasser und einem weichen Tuch oder Schwamm gereinigt werden. Ein im Handel erhältliches, nicht schleifendes Glasreinigungsprodukt kann zum Wasser hinzugefügt werden. Schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.